

962330/962333

VÄRMEFLÄKT/VARMEVIFTE/LÄMPÖPUHALLIN
2000W/3300W

BRUKSANVISNING HÅNDBOK KÄYTTÖOHJE



962330/962333

INTRODUKTION

För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya värmeflät rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och de medföljande säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda den. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen.

TEKNISKA DATA

Modell 962330

Spänning/frekvens: 230V~50Hz

Effekt: 2000W

Inställningar: 3 (650W, 1300W och 2000W)

Temperatur: Steglös justering 0-35 °C

Mått: 25 x 26 x 36 cm

Vikt: 4,2 kg

Kapslingsklass: IPX4

Kräver minst: 10 A säkring

Modell 962333

Spänning/frekvens: 230V~50Hz

Effekt: 3300W

Inställningar: 3 (40W, 1650W och 3300W)

Temperatur: Steglös justering 0-35 °C

Mått: 30 x 30 x 46 cm

Vikt: 5,6 kg

Kapslingsklass: IPX4

Kräver minst 16 A säkring.

Hölje av stålplatta med värmebeständig lackering.

Levereras komplett med sladd och stickkontakt.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Tänk på att värmefläkten kan bli mycket varm och bör placeras på säkert avstånd från brännbara föremål som möbler, gardiner eller liknande.
- Värmefläkten får inte placeras direkt under ett vägguttag.
- Värmefläkten får inte anslutas via en strömbrytare med timer eller annan utrustning som kan slå på apparaten.
- Värmefläkten får inte ställas upp i ett rum där brännbara vätskor eller gaser förvaras.
- Om en förlängningssladd/kabelvinda används ska den vara så kort som möjligt och alltid vara helt utdragen.
- Använd inga andra apparater till det vägguttag som värmefläkten ansluts till.
- Värmefläkten skall anslutas till ett jordat uttag.
- Använd inte värmefläkten om anslutningskabel eller stickpropp är skadad.
- För att undvika överhettning får värmefläkten ej övertäckas.
- Värmefläkten skall placeras på ett plant och stabilt underlag. Värmefläkten får ej lutas eller vändas upp och ned.
- Värmefläkten får ej användas i bad, dusch eller poolrum.
- Värmefläkten får inte användas av barn eller personer med nedast fysisk eller mental förmåga.

ANVÄNDNING

- Placera värmefläkten så att den står lodrätt på ett fast underlag och på säkert avstånd från våta miljöer och brännbara föremål.
- Anslut värmefläkten till vägguttaget.
- Ställ in termostatknappen på maximal temperatur.
- Värmefläkten startar när effektknappen ställs in på något av de tre effektstegen.
- När önskad rumstemperatur uppnåtts vrider du långsamt termostatknappen moturs tills värmefläkten slår ifrån.
- Värmefläkten startar och stoppar nu automatiskt och håller därmed rumstemperaturen konstant.
- Värmefläkten stängs av genom att effektknappen vrids till "0" (Off).
- Anslut värmefläkten till ett jordat vägguttag.

SÄKERHETSANORDNING - ÖVERHETTNINGSSKYDD

Värmefläkten är utrustad med överhettningsskydd. Om värmefläkten blir för varm invändigt stängs apparaten automatiskt av. Om det händer skall Effektväljaren omedelbart vridas till läge 0 och kontakten dras ut. Låt värmefläkten svalna i ca 10 minuter.

När termostaten slår av värmeelementet fortsätter motorn att gå.

Det finns oftast en anledning till att värmefläkten blir överhettad. Kontrollera om värmefläkten kan göra sig av med värmen:

- Är värmefläkten övertäckt, eller står den för nära en vägg eller annat hinder?
- Är gallren på värmefläktens fram- och baksida blockerade eller sitter fläkten fast?

Om värmefläkten blir överhettad igen och orsaken ej hittas skall den lämnas till behörig yrkesman för översyn/reparation.

Överhettning kan medföra allvarlig (brand)fara!

RENGÖRING

Dra ut kontakten ur vägguttaget och rengör värmefläkten med dammsugare eller tryckluft. Ta inte loss gallren utan dammsug eller blås luft genom dem. Utsidan av värmefläkten kan rengöras med en fuktig trasa. Använd ej frätande rengöringsmedel, sprit eller andra lösningsmedel.

962330/962333

INNLEDNING

For at du skal få så stor glede som mulig av din nye varmevifte, anbefaler vi at du leser denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsforskriftene før du tar den i bruk. Vi anbefaler dessuten at du tar vare på bruksanvisningen i tilfelle du må lese informasjonen om de ulike funksjonene på ny.

TEKNISKE DATA

Modell 962330

Spenning/frekvens: 230V~50Hz

Effekt: 2000W

Innstillinger: 3 (650W, 1300W og 2000W)

Temperatur: Trinnløs justering 0-35 °C

Mål: 25 x 26 x 36 cm

Vekt: 4,2 kg

Kapslingsklasse IPX4

Krever minst: 10 A sikring

Modell 962333

Spenning/frekvens: 230V~50Hz

Effekt: 3300W

Innstillinger: 3 (40W, 1650W og 3300W)

Temperatur: Trinnløs justering 0-35 °C

Mål: 30 x 30 x 46 cm

Vekt: 5,6 kg

Kapslingsklasse IPX4

Krever minst 16 A sikring

Deksel av stålplate med varmebestandig lakking

Leveres komplett med ledning og støpsel

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Husk at varmeviften kan bli svært varm og bør plasseres i sikker avstand til brennbare gjenstander som møbler, gardiner eller liknende, minst 90 cm.
- Varmeviften må ikke tildekkes.
- Varmeviften må ikke plasseres rett under en stikkontakt.
- Varmeviften må ikke tilkoples via en strømbryter med timer eller annet utstyr som kan slå på apparatet.
- Varmeviften må ikke settes opp i et rom der det oppbevares brennbare væsker eller gass.
- Hvis skjøteleddning/kabeltrommel skal brukes, skal den være så kort som mulig og alltid være trukket helt ut.
- Ikke bruk andre apparater på den stikkontakten varmeviften koples til.
- Varmeviften skal kobles til en jordet stikkontakt.
- Varmeviften må ikke brukes hvis ledningen eller støpselet er skadet.
- For å unngå overoppheeting må varmeviften ikke tildekkes.
- Varmeviften skal plasseres på et plant og stabilt underlag. Varmeviften må ikke settes på skrå eller snus opp ned.
- Varmeviften må ikke brukes på bad eller i rom med dusj eller svømmebasseng.
- Varmeviften må ikke brukes av barn eller personer med nedsatte fysiske eller mentale evner.

BRUK

- Plasser varmeviften slik at den står loddrett på et fast underlag og i sikker avstand fra våte miljøer og brennbare gjenstander.
- Koble varmeviften til stikkontakten.
- Still inn termostatkappen på maksimal temperatur.
- Varmeviften starter når effektknappen stilles inn på et av effekttrinnene.
- Når ønsket romtemperatur er nådd, vrir du termostatkappen langsomt mot urviseren til varmeviften slås av.
- Varmeviften starter og stanser nå automatisk og holder dermed romtemperaturen konstant.
- Varmeviften slås av ved at effektknappen vrirs til "0" (Off).
- Koble varmeviften til en jordet stikkontakt.

SIKKERHETSANORDNING - OVEROPPHETINGSVERN

Varmeviften er utstyrt med overopphetingsvern. Hvis varmeviften blir for varm innvendig, slås apparatet automatiskt av. Hvis det skjer, skal Effektvelgeren umiddelbart vrirs til 0 og støpselet trekkes ut. La varmeviften avkjøles i ca. 10 minutter.

Når termostaten slår av ovnen, slutter varmeelementet å virke, men motoren fortsetter å gå.

Det er som oftest en grunn til at varmeviften blir overopphetet. Kontroller om varmeviften kan kvitte seg med varmen:

- Er varmeviften tildekket, eller står den for nær en vegg eller annen hindring?
- Er risten på varmeviftens for- og bakside blokkert, eller sitter ventilatoren fast?

Hvis varmeviften blir overopphetet igjen og årsaken ikke finnes, skal den leveres til behørig fagmann for kontroll/reparasjon.

Overoppheting kan medføre alvorlig (brann)fare!

RENGJØRING

Trekk støpselet ut av stikkontakten og rengjør varmeviften med støvsuger eller trykkluft. Ikke ta av ristene, men støvsug eller blås luft gjennom dem. Utsiden av varmeviften kan rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk etsende rengjøringsmidler, sprit eller andre løsemidler.

JOHDANTO

Jotta lämpöpuhalmesta olisi mahdollisimman paljon hyötyä, suosittelemme tämän käyttöohjeen ja sen mukana tulevien turvallisuusohjeiden lukemista ennen laitteen käyttöä. Lisäksi suosittelemme, että säästät käyttöohjeen niin, että voit tarpeen mukaan lukea eri toimintojen kuvaukset uudelleen.

TEKNISET TIEDOT

Malli 962330

Jännite/taajuus: 230V~50Hz

Teho: 2000W

Tehovaihtoehtoja: 3 (650W, 1300W ja 2000W)

Lämpötila: Portaaton säätö, 0-35 °C

Mitat: 25 x 26 x 36 cm

Paino: 4,2 kg

Kotelointiluokka: IPX4

Tarvitsee vähintään: 10 A sulakkeen

Malli 962333

Jännite/taajuus: 230V~50Hz

Teho: 3300W

Tehovaihtoehtoja: 3 (40W, 1650W ja 3300W)

Lämpötila: Portaaton säätö, 0-35 °C

Mitat: 30 x 30 x 46 cm

Paino: 5,6 kg

Kotelointiluokka: IPX4

Tarvitsee vähintään 16 A:n sulakkeen

Ulkokuori teräslevyä, kuumuuden kestävä maalipinta

Toimitukseen sisältyy johto ja pistoke

TURVALLISUUSOHJEET

- Muista, että lämpöpuhallin voi kuumentua erittäin voimakkaasti, ja sen vuoksi se on sijoitettava turvallisen välimatkan päähän palavista esineistä, kuten huonekaluista, verhoista ja vastaavista.
- Lämpöpuhallinta ei saa peittää.
- Lämpöpuhallinta ei saa sijoittaa suoraan pistorasian alle.
- Lämpöpuhallinta ei saa liittää katkaisijaan, jota ohjataan ajastimella tai muulla tuotteen mahdollisesti käynnistävällä laitteella.
- Lämpöpuhallinta ei saa sijoittaa huoneeseen, jossa säilytetään palavia nesteitä tai kaasuja.
- Jos laitteen yhteydessä käytetään jatkojohtoa, sen tulee olla mahdollisimman lyhyt ja kelattu kokonaan auki.
- Älä käytä muita laitteita siinä pistorasiassa, johon lämpöpuhallin on liitetty.
- Lämpöpuhallin on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä lämpöpuhallinta, jos liitosjohto tai pistoke on vaurioitunut.
- Lämpöpuhallinta ei saa peittää ylikuumenemisen ehkäisemiseksi.
- Lämpöpuhallin on sijoitettava tasaiselle ja vakaalle alustalle. Lämpöpuhallinta ei saa asettaa nojalleen eikä kääntää ylösalaisin.
- Lämpöpuhallinta ei saa käyttää kylpy-, suihku- tai allashuoneessa.
- Lapset tai henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen suorituskyky on heikko, eivät saa käyttää lämpöpuhallinta.

KÄYTÖ

- Sijoita lämpöpuuhallin vaakasuoraan tukevalle alustalle ja turvallisen etäisyyden päähän kosteista tiloista ja sytytvistä esineistä.
- Liitä lämpöpuuhallin pistorasiaan.
- Säädä termostatti maksimilämöölle.
- Lämpöpuuhallin käynnistyy, kun katkaisija asetetaan johonkin kolmesta käyttötehosta.
- Kun haluttu huonelämpötila on saavutettu, termostaatin säädintä käännetään hitaasti vastapäivään, kunnes lämpöpuuhallin pysähtyy.
- Tämän jälkeen lämpöpuuhallin käynnistyy ja sammuu automaattisesti, ja pitää siten huoneen lämpötilan tasaisena.
- Lämpöpuuhallin sammutetaan käänämällä katkaisija kohtaan "0" (Off).
- Liitä lämpöpuuhallin maadoitettuun pistorasiaan.

TURVALAITTEET - YLIKUUMENTUMISSUOJA

Lämpöpuuhaltimessa on ylikuumentumissuoja. Jos lämpöpuuhallin kuumentuu liikaa, laite sammuu automaattisesti. Jos näin tapahtuu, tehonvalitsin on käännettävä välittömästi kohtaan 0 ja pistoke on vedettävä irti pistorasiasta. Anna lämpöpuuhaltimen jäähystää noin 10 minuuttia.

Termostaatti ei ohjaa puhallinmoottoria: kun termostaatti kytkee lämmitysvastukset pois päältä, puhallinmoottori jatkaa toimintaa.

Lämpöpuuhaltimen ylikuumentumiseen on yleensä jokin syy. Tarkasta, että lämpöpuuhallin pystyy luovuttamaan lämpöä:

- Onko lämpöpuuhallin peitetty tai onko se liian lähellä seinää tai muuta estettä?
- Onko lämpöpuuhaltimen etu- ja takapuolella olevat ritilät tukkeutuneet tai onko puhallin juuttunut?

Jos lämpöpuuhallin kuumentuu uudelleen, eikä syytä löydetä, se on toimitettava ammattitaitoisen korjaajan tar-kastettavaksi/korjattavaksi.

Ylikuumentuminen voi aiheuttaa vakavan (tulipalon)vaaran!

PUHDISTUS

Ota pistoke irti pistorasiasta ja puhdista lämpöpuuhallin pölynimurilla tai paineilmalla. Älä irrota ritilöitä, vaan imuroi tai puhalla ne puhtaaksi. Lämpöpuuhaltimen ulkopuoli voidaan puhdistaa kostealla liinalla. Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita, alkoholia tai muita liuottimia.

BÅREBO®

www.barebo.com