

BÅREBO PRO POWER



S ARBETSBELYSNING

N ARBEIDSBELYSNING

FI TYÖVALO

Bårebo Nordic AB
Box 50304, Bjurögatan 28
202 13 MALMÖ

www.barebo.com

BRUKSANVISNING

Art. Nr: 962441

Uppmärksamma: Läs igenom följande instruktioner noggrant så att monteringen utförs på rätt sätt. Dessa instruktioner bör sparas för framtida bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Innan lampan tas i bruk, kontrollera att den märkspänning som anges på produktdekalen passar till det vägguttag som lampan ska anslutas till.
- Om lampans externa flexibla kabel eller sladd är skadad måste den bytas ut mot en särskild sladd eller en sladd som endast finns tillgänglig hos tillverkaren eller denna servicepartner.
- Den externa strömsladden måste vara en vattentät sladd med specifikationen H07RN-F 3G 1,5 mm².
- Vid byte av lysrör kontrollera att det nya lysröret har korrekt wattantal och att det passar i sockeln. Lamphöljet måste tas bort innan lysröret byts.
- Armaturen har flera uttag. Kontrollera att den totala uteffekten inte överskrider 16A.

UNDERHÅLL

WARNING! Strömförsörjningen måste alltid brytas innan underhåll eller byte av lysrör utförs. Underhåll får endast utföras av en behörig elektriker.

BYTA LYSRÖR

- Innan lysröret byts, stäng av strömförsörjningen och låt lysröret svalna.
- Lossa förseglingen och ta bort lamphöljet.
- Sätt i det nya lysröret.
- Sätt tillbaka lamphöljet och förseglingen på armaturen.

WARNING! Underhåll får endast utföras av en behörig elektriker.

WARNING! Strömförsörjningen måste brytas innan underhållsarbete utförs.

TEKNISK DATA

| | |
|------------------|------------|
| Inspänning | 220–240VAC |
| Effekt | 38W |
| Ljushöjd (Lumen) | 2350 lm |
| Färgtemperatur | 4100 K |
| Kapslingsklass | IP54 |
| Lampsockel | GR10q |
| Vikt | 1,42 kg |

HÅNDBOK

Art. Nr: 962441

OBS: For å sikre at monteringen utføres på riktig måte er det viktig at du leser disse instruksjonene grundig. Ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk.

SIKERHETSINSTRUKSJONER

- Før bruk må du sikre at spenningen på etiketten på produktet samsvarer med strømuttaket du bruker.
- Hvis den eksterne fleksible kabelen eller lederne i denne er skadet, må den byttes. Bruk kun spesi-alkabel eller kabel som er tilgjengelig fra produsenten eller leverandøren.
- Den eksterne strømkabelen må være en vanntett kabel av typen H07RN-F 3G 1,5 mm².
- Når du bytter pæren, må du kontrollere at den nye pæren er av samme styrke og sokkeltype. Fjern dekslet før du bytter pæren.
- Apparatet er utstyrt med sokler. Kontroller at summen av strømstyrken ikke overstiger 16A.

VEDLIKEHOLD

ADVARSEL! Før vedlikehold og bytte av pære må du alltid slå av strømtilførselen. Vedlikehold skal bare utføres av godkjent elektriker.

BYTTE AV PÆREN

- Slå av strømforsyningen, og la pæren avkjøles før du bytter den.
- Fjern pakningen, og fjern lampedekslet.
- Bytt pæren.
- Fest lampedekslet og pakningen igjen.

ADVARSEL! Vedlikehold skal bare utføres av godkjent elektriker.

ADVARSEL! Strømmen må slås av før vedlikehold utføres.

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------|------------|
| Ingående spenning | 220–240VAC |
| Effekt | 38W |
| Lysmengde (Lumen) | 2350 lm |
| Fargetemperatur | 4100 K |
| Kapslingsklasse | IP54 |
| Pæresokkel | GR10q |
| Vekt | 1,42 kg |

KÄYTTÖOHJE

Tuote nro: 962441

Huom: Lue seuraavat ohjeet huolellisesti, jotta osaat asentaa valaisimen varmasti oikein. Nämä ohjeet tulee säilyttää mahdollista tulevaa tarvetta varten.

TURVALLISUUSOHJEET

- Varmista ennen käyttöä, että tuotteen tarrassa ilmoitettu nimellisjännite vastaa käyttämäsi pistorasian jännitettä.
- Jos tämän valaisimen ulkoinen kaapeli tai johto on vahingoittunut, se on vaihdettava erikoisjohtoon tai valmistajalta tai tämän huoltoedustajalta saatavaan johtoon.
- Ulkoisen virtajohdon on oltava vesitiivis H07RN-F 3G 1,5 mm² -kaapeli.
- Kun vaihdat lampun, varmista, että uuden lampun nimellisteho ja kantatyyppi ovat sopivat. Irrota valaisimen kansi ennen vaihtamista.
- Laite on varustettu pistorasioilla. Varmista, että yhteenlaskettu sähkövirta on alle 16A.

KUNNOSSAPITO

VAROITUS! Varmista aina ennen huoltotöitä ja lampun vaihtoa, että virransyöttö on katkaistu. Huoltotyöt on annettava aina pätevän sähköasentajan tehtäväksi.

LAMPUN VAIHTO

- Katkaise virransyöttö ja anna valaisimen jäähtyä ennen lampun vaihtamista.
- Poista tiiviste ja irrota valaisimen kansi.
- Vaihda lamppu.
- Kiinnitä valaisimen kansi ja tiiviste takaisin laitteeseen.

VAROITUS! Huoltotyöt on annettava aina pätevän sähköasentajan tehtäväksi.

VAROITUS! Katkaise virransyöttö ennen huoltotöiden aloittamista.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-------------------|------------|
| Jännite | 220-240VAC |
| Teho | 38W |
| Valovirta (Lumen) | 2350 lm |
| Väriämpötila | 4100 K |
| Kotelointiluokka | IP54 |
| Lampun kanta | GR10q |
| Paino | 1,42 kg |