

Ⓢ VÄRMEFLÄKT

2000W

BRUKSANVISNING

Ⓝ VARMEVIFTE

2000W

BRUKSANVISNING

ⓈF LÄMPÖPUHALLIN

2000W

KÄYTTÖOHJE





Art.nr: 962334

BÅREBO LIGGANDE VÄRMEFLÄKT

Bårebo liggande värmefläkt är avsedda att brukas för tillfällig uppvärmning av fritidshus, förråd, källare eller liknande torra utrymmen. Fläkten kan även ställas på högkant.

TEKNISKA DATA

Spänning/frekvens: 230V~50Hz
Effekt: 2000W
Mått: 27 x 35 x 15 cm
Vikt: 1,1 kg

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Denna värmefläkt är endast avsedd för hushållsbruk och får inte användas utomhus.
Tänk på att värmeflärten kan bli mycket varm och bör placeras på säkert avstånd från brännbara föremål som möbler, gardiner eller liknande, minst 90 cm.
Värmeflärten får inte övertäckas. Blockera inte öppningarna.
Värmeflärten får inte placeras direkt under ett vägguttag.
Värmeflärten får inte anslutas via en strömbrytare med timer eller annan utrustning som kan slå på apparaten.
Värmeflärten får inte ställas upp i ett rum med elektrisk gasbrännare.
Om sladden skadas får den endast bytas av behörig yrkesman.



SÅ HÄR ANVÄNDS VÄRMEFLÄKTEN

Placera värmeflärten så att den står på ett fast underlag och på säkert avstånd. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme bakom värmeflärten så att den kan suga in luft samt framför så att den kan blåsa ut varm luft (en meter).

Anslut värmeflärten till vägguttaget.

Värmeflärten är termostatsbyrd med tre effektlägen, 1000W, 2000W samt kalluft. Detta regleras med reglaget ovanpå värmeflärten enligt följande:

FLÄKT: För användning endast av fläktfunktionen (utan värme).

LÄG: Vrid ratten 2 gånger för medelvärme, 1000W.

HÖG: Vrid ratten en gång till för inställning av full effekt, 2000W.

SÄKERHETSANORDNING - ÖVERHETNINGSSKYDD

Värmeflärten är utrustad med överhettningsskydd. Om värmeflärten blir för varm invidigt stängs apparaten automatiskt av. Om det händer skall värmeflärten omedelbart stängas av. Låt värmeflärten svalna i ca 10 minuter.

Det finns oftast en anledning till att värmeflärten blir överhettad. Kontrollera om värmeflärten kan göra sig av med värmen innan den startas om:

Är värmeflärten övertäckt, eller står den för nära en vägg eller annat hinder?

Är gallren på värmeflärrens fram- och baksida blockerade eller sitter ventilatorn fast?

Om värmeflärten blir överhettad igen och orsaken ej hittas skall den lämnas till behörig yrkesman för översyn/reparation.

Överhettning kan medföra allvarig (brand)fara!

RENGÖRING

Dra ut kontakten ur vägguttaget och rengör värmeflärten med dammsugare eller tryckluft. Ta inte loss gallren utan dammsug eller blås luft genom dem. Utsidan av värmeflärten kan rengöras med en fuktig trasa. Använd ej frätande rengörings-medel, sprit eller andra lösningsmedel.





962334

BÅREBO LIGGENDE VARMEVIFTE

Bårebo liggende varmevifte er ment til å brukes til midlertidig oppvarming av fritidshus, lager, kjeller eller liknende tørre lokaler. Viften kan også stilles på høykant.

TEKNISKE DATA

Spennings/frekvens: 230V~50Hz

Effekt: 2000W

Mål: 27 x 35 x 15 cm

Vekt: 1,1 kg

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Denne varmeviften er kun ment til husbruk og må ikke brukes utendørs.

Husk at varmeviften kan bli svært varm og bør plasseres i sikker avstand til brennbare gjenstander som møbler, gardiner eller liknende, minst 90 cm.

Varmeviften må ikke tildekkes. Ikke blokker åpningene.

Varmeviften må ikke plasseres rett under en stikkontakt.

Varmeviften må ikke tilkoples via en strømbryter med timer eller annet utstyr som kan slå på apparatet.

Varmeviften må ikke settes opp i et rom med elektrisk gassbrenner.

Hvis ledningen skades, må den kun byttes av behørig fagmann.





SLIK BRUKES VARMEVIFTEN

Plasser varmeviften slik at den står på et fast underlag og på sikker avstand. Kontroller at det er tilstrekkelig plass bak varmeviften slik at den kan suge inn luft, samt foran slik at den kan blåse ut varmluft (én meter).

Kople varmeviften til stikkontakten.

Varmeviften er termostatstyrt med tre effektstillinger, 1000W, 2000W samt kaldluft. Dette reguleres slik med rattet oppå varmeviften:

VIFTE: Til bruk kun med viftefunksjonen (uten varme).

LAV: Vri rattet 2 ganger for middels varme, 1000W.

HØY: Vri rattet en gang til for innstilling av full effekt, 2000W.

SIKKERHETSANORDNING - OVEROPPHETINGSVERN

Varmeviften er utstyrt med overopphetingsvern. Hvis varmeviften blir for varm innvendig, slås apparatet automatisk av. Hvis det skjer, skal varmeviften slås av omgående. La varmeviften avkjøles i ca. 10 minutter.

Det er som oftest en grunn til at varmeviften blir overopphetet. Kontroller om varmeviften kan kvitte seg med varmen før den startes på ny:

Er varmeviften tildekket, eller står den for nær en vegg eller annen hindring?

Er risten på varmeviftens for- og bakside blokkert, eller sitter ventilatoren fast?

Hvis varmeviften blir overopphetet igjen og årsaken ikke finnes, skal den leveres til behørig fagmann for kontroll/reparasjon.

Overoppheting kan medføre alvorlig (brann)fare!

RENGJØRING

Trekk støpselet ut av stikkontakten og rengjør varmeviften med støvsuger eller trykkluft. Ikke ta av ristene, men støvsug eller blås luft gjennom dem. Utsiden av varmeviften kan rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk etsende rengjøringsmidler, sprit eller andre løsemidler.





962334

BÅREBON VAAKATASOISET LÄMPÖPUHALTIMET

Bårebon vaakatasoiset lämpöpuhaltimet on tarkoitettu kuivien vapaa-ajanasuntojen, varastojen, kellareiden tai muiden vastaavien kohteiden tilapäiseen lämmitykseen. Puhallin voidaan asettaa myös pystyyn.

TEKNISET TIEDOT

Jännite/taajuus:	230V~50Hz
Teho:	2000W
Mitat:	27 x 35 x 15 cm
Paino:	1,1 kg

TURVALLISUUSOHJEET

Tämä lämpöpuhallin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön eikä sitä saa käyttää ulkona. Muista, että lämpöpuhallin voi kuumentua erittäin voimakkaasti, ja sen vuoksi se on sijoitettava turvallisen välimatkan päähän palavista esineistä, kuten huonekaluista, verhoista ja vastaavista. Vähimmäisetäisyys on 90 cm.

Lämpöpuhallinta ei saa peittää. Aukkoja ei saa tukkia.

Lämpöpuhallinta ei saa sijoittaa suoraan pistorasian alle.

Lämpöpuhallinta ei saa liittää katkaisijaan, jota ohjataan ajastimella tai muulla tuotteen mahdollisesti käynnistävällä laitteella.

Lämpöpuhallinta ei saa sijoittaa huoneeseen, jossa on elektroninen kaasupoltin.

Vioittuneen virtajohdon saa korjata vain ammattitaitoinen korjaaja.





LÄMPÖPUHALTIMEN KÄYTTÄMINEN

Sijoita lämpöpuhallin vaakasuoraan tukevalle alustalle ja turvalliselle etäisyydelle. Tarkasta, että lämpöpuhallimen takana on riittävästi tilaa ilman ottamiseen ja edessä riittävästi tilaa lämpimän ilman puhaltamiseen (yksi metri).

Liitä lämpöpuhallin pistorasiaan.

Lämpöpuhalltimessa on kolmiportainen termostaatti: 1000W, 2000W sekä kylmäilmapuhallus. Lämmitystehoa säädetään puhaltimen päällä olevalla säätimellä seuraavasti:

PUHALLUS: Pelkkä puhallustoiminto (ei lämmitystä).

ALHAINEN: Käännä säädintä 2 kertaa keskilämmön käyttämiseksi, 1000W.

SUURI: Käännä säädintä 1 kerran täystehon käyttämiseksi, 2000W.

TURVALAITTEET - YLIKUUMENTUMISSUOJA

Lämpöpuhalltimessa on ylikuumentumissuoja. Jos lämpöpuhallimen sisäosat kuumentuvat liikaa, laite sammuu automaattisesti. Jos näin tapahtuu, lämpöpuhallin on sammutettava välittömästi. Anna lämpöpuhallimen jäähtyä noin 10 minuuttia.

Lämpöpuhalltimen ylikuumentumiseen on yleensä jokin syy. Tarkasta ennen uudelleen käynnistämistä, että lämpöpuhallin pystyy luovuttamaan lämpöä:

Onko lämpöpuhallin peitetty tai onko se liian lähellä seinää tai muuta estettä?

Onko lämpöpuhalltimen etu- ja takapuolella olevat rillät tukkeutuneet tai onko puhallin juuttunut?

Jos lämpöpuhallin kuumentuu uudelleen, eikä syytä löydetä, se on toimitettava ammattitaitoisen korjaajan tarkastettavaksi/korjattavaksi.

Ylikuumentuminen voi aiheuttaa vakavan (tulipalon)vaaran!

PUHDISTUS

Ota pistoke irti pistorasiasta ja puhdista lämpöpuhallin pölynimurilla tai paineilmalla. Älä irrota rillöitä, vaan imuroi tai puhalla ne puhtaaksi. Lämpöpuhalltimen ulkopuoli voidaan puhdistaa kostealla liinalla. Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita, alkoholia tai muita liuottimia.





www.barebo.com 2 års garanti / 2 vuoden takuu

THOMÉE GRUPPEN AB

Bjurögatan 28, Box 50304
SE-202 13 Malmö, Sweden
www.thomee.se

