

🇳🇵 BRUKSANVISNING

🇸🇪 BRUGERMANUAL

🇸🇪 BRUKERMANUAL

🇫🇮 KÄYTTÖOHJE



962251



962256


MANUAL FOR 962251 AND 962256

962251 - Indoor timer, earthed
Day dial, Earthed, Childproof

962256 - Indoor timer, not earthed
Day dial, Not Earthed, Childproof

Set the time on the timer by turning the dial in the direction of the arrow until the correct time is shown against the triangle. Press the black slots down for the time that the power should be connected, 15 min/slot.

Technical data: 230V~50Hz 16A Max 3500W




MANUAL TILL 962251 OCH 962256

962251 - Inomhustimer jordad
Dygnsskiva, Jordad, Petsäker

962256 - Inomhustimer ojordad
Dygnsskiva, Ojordad, Petsäker

Ställ in tiden på timern genom att vrida skivan i pilens riktning tills rätt tid visas vid triangeln. Tryck ned de svarta slitsarna för den tid som strömmen skall vara påkopplad, 15 min/slits.

Teknisk data: 230V~50Hz 16A Max 3500W



BÅREBO®

www.barebo.com


DANSK**NORSK****SOUMI****MANUAL TIL 962251 OG 962256**

962251 - Timer til indendørs brug, jordet
Døgnskive, jordet, børnesikret

962256 - Timer til indendørs brug, ujordet
Døgnskive, ujordet, børnesikret

Indstil timeren ved at dreje skiven i pilens retning, indtil den rette tid vises ved trekanten. Tryk de sorte slidser ned for det tidsrum, hvori strømmen skal være tilkoblet, 15 min./slids.

Tekniske data: 230V~50Hz 16A Max 3500W


**MANUAL TIL 962251 OG 962256**

962251 - Innendørstimer, jordet
Døgnskive, jordet, barnesikret

962256 - Innendørstimer, ujordet
Døgnskive, ujordet, barnesikret

Still inn tiden på timeren ved å vri på skiven i pilens retning til riktig tid vises ved triangelet. Trykk ned de svarte åpningene for tiden strømmen skal være tilkoblet, 15 min./åpning.

Tekniske data: 230V~50Hz 16A maks. 3500W

**KÄYTTÖOHJE 962251 JA 962256**

962251 - Maadoitettu sisäajastin
Kiertokello, maadoitettu, lapsiturvallinen

962256 - Maadoittamaton sisäajastin
Kiertokello, maadoittamaton, lapsiturvallinen

Aseta aika kiertämällä kiekkoa nuolen suuntaan, kunnes kolmion kohdalla näkyy oikea aika. Määritä käynnistysajat työntämällä mustat palat alas halutuissa kohdissa. 15 minuuttia/pala.

Tekniset tiedot: 230V~50Hz 16A enintään 3500W

