

 **BRUKSANVISNING**

 **BRUKERMANUAL**

 **BRUGERMANUAL**

 **KÄYTTÖOHJE**

 **USER MANUAL**

BÅREBO®

www.barebo.com

ENGLISH

SVENSKA

MANUAL FOR 962266

962266 - Outdoor timer, Day dial, Earthed, Childproof, Splashproof, IP44

Set the time on the timer by turning the dial in the direction of the arrow until the correct time is shown against the triangle. Press the black slots down for the time that the power should be connected, 30 min/slot.

Technical data: 230V~50Hz 16A Max 3500W

MANUAL TILL 962266

962266 - Utomhustimer, Dygnskiva, Jordad, Petsäker, Sköljtät, IP44

Ställ in tiden på timern genom att vrida skivan i pilens riktning tills rätt tid visas vid triangeln. Tryck ned de svarta slitsarna för den tid som strömmen skall vara påkopplad, 30 min/slits.

Teknisk data: 230V~50Hz 16A Max 3500W

DANSK

NORSK

SOUMI

MANUAL TIL 962266

962266 - Timer til udendørs brug, Døgnskive, Jordet, Børnesikret, Vandtæt, IP44

Indstil timeren ved at dreje skiven i pilens retning, indtil den rette tid vises ved trekanten. Tryk de sorte slidser ned for det tidsrum, hvor strømmen skal være tilkoblet, 30 min./slids.

Tekniske data: 230V~50Hz 16A Max 3500W

MANUAL TIL 962266

962266 - Utendørstimer, Døgnskive, Jordet, Barnesikret, Vanntett, IP44

Still inn tiden på timeren ved å vri på skiven i pilens retning til riktig tid vises ved triangelet. Trykk ned de svarte åpningene for tiden strømmen skal være tilkoblet, 30 min./åpning.

Tekniske data: 230V~50Hz 16A maks. 3500W

KÄYTTÖOHJE 962266

962266 - Maadoitettu ulkoajastin, Kiertokello, Maadoitettu, Lapsiturvallinen, Suojaluokka, IP44

Aseta aika kiertämällä kiekkoa nuolen suuntaan, kunnes kolmion kohdalla näkyy oikea aika. Määritä käynnistysajat työntämällä mustat palat alas halutuissa kohdissa. 30 minuuttia/pala.

Tekniset tiedot: 230V~50Hz 16A enintään 3500W